

Инструкция по эксплуатации



Программируемый таймер SASSIN TS-GE2

Программируемый таймер (реле времени) SASSIN TS-GE2 применяется для включения/отключения электрооборудования с недельной программой из 8 независимых циклов включения/отключения в день.

Программируемый таймер SASSIN TS-GE2 имеет автономное запоминание установленных программ, два формата отображения времени (12 и 24-х часовой), функцию перехода на летнее время, высокую точность установки (до 1 минуты) и легко крепится на DIN-рейку.

Таймер SASSIN TS-GE2 также отличается легкостью ручной настройки автоматического включения и отключения электрооборудования.

**Точность установки таймера TS-GE2 - до 1 минуты.
Максимальный ток коммутации - 16А
Напряжение - 220В (клеммы для проводов "под отвертку")
Крепление таймера - на DIN-рейку.**

В таймере TS-GE2 доступно 16 комбинаций режимов (по дням):

Mo – понедельник
Tu – вторник
We – среда
Th – четверг
Fr – пятница
Sa – суббота
Su – воскресенье
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su – полная неделя
Mo, Tu, We, Th, Fr – рабочие дни с понедельника по пятницу
Sa, Su – выходные дни суббота и воскресенье
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa – дни с понедельника по субботу
Mo, We, Fr – понедельник, среда, пятница
Tu, Th, Sa – вторник, четверг, суббота
Mo, Tu, We – понедельник, вторник, среда
Th, Fr, Sa – четверг, пятница, суббота
Mo, We, Fr, Su – понедельник, среда, пятница, воскресенье

Начало эксплуатации




1. Подключите таймер к розетке питания 220/240 В и включите его.
2. Оставьте таймер включенным примерно на 12 часов для заряда батарей.
3. После зарядки очистите всю текущую информацию, нажав кнопку R с помощью острого предмета (например, карандаш или ручка).
4. Теперь таймер готов к заданию настроек.

Установка текущего времени



1. Нажмите и держите нажатой кнопку C+ (время), одновременно нажимайте кнопку W+ (день недели) пока не отобразится нужный день. Затем нажимайте кнопку H+ (часы) или M+ (минуты) пока не отобразится

- нужное значение часов и минут. Для быстрого увеличения значений непрерывно держите нажатой кнопку W+ (день недели), H+ (часы) или M+ (минуты).
- Отпустите обе кнопки день недели и время будут установлены.
 - При неправильной установке времени повторите предыдущие шаги.

Настройка программ

- Нажмите и отпустите кнопку  (таймер). Теперь можно установить первую настройку включения.
- Нажмите кнопку W+ (день недели) для задания дня или набора дней. Задайте время, нажимая кнопку H+ (часы), затем кнопку M+ (минуты).
- Для завершения первой настройки включения и перехода к первой настройке выключения нажмите кнопку  (таймер). Повторите шаг 2 для задания параметров выключения.
- Для завершения первой настройки выключения и перехода ко второй настройке включения снова нажмите кнопку  (таймер). Повторяйте шаги 2 и 3 для последующих настроек.
- После завершения настроек нажмите кнопку C+ (время), теперь таймер готов к работе.

Пример: Задать время включения 18:15 и время выключения 22:15 ежедневно.


- Нажмите кнопку  (таймер), на ЖК-дисплее отобразится “1_ON”
- Нажимайте кнопку W+ (день недели) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su”
- Нажимайте кнопку H+ (часы) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “6:00PM” или “18:00”
- Нажимайте кнопку M+ (минуты) до тех пор, пока на ЖК-дисплее не отобразится “6:15PM” или “18:15”
- Снова нажмите кнопку  (таймер), на ЖК-дисплее отобразится “1_OFF”
- Повторите шаги 3 и 4, чтобы на ЖК-дисплее отобразилось “10:15PM” или “22:15”

Внимание! При проверке программ убедитесь в том, что настройки не перекрываются, особенно при использовании наборов дней.

Настройка ручного включения / авто / ручное выключение

- Нажмите кнопку MANUAL для поочередного переключения трех режимов.
- В режиме MANUAL ON (ручное включение) или MANUAL OFF (ручное выключение) таймер работает не так как в режиме AUTO (автоматический).
- При переходе из ручного режима в автоматический таймер сохраняет настройки ручного режима до следующей установки таймера.

Режим отображения времени 12/24 часа

Для переключения между 12-ти и 24-х часовым режимом отображения времени одновременно нажмите кнопки C+(время) и  (таймер).

Переход на летнее время

- В автоматическом режиме одновременно нажмите кнопки C+ (время) и MANUAL. На ЖК-дисплее отобразится “SUMMER”.
- Часы будут переведены на час назад.
- Для перехода на зимнее время снова нажмите кнопки C+ (время) и MANUAL.

Технические характеристики

Напряжение.....	220/240В переменного тока 50 Гц
Максимальная нагрузка.....	16А, 3600 Вт
Минимальный интервал времени.....	1 минута
Рабочая температура.....	от – 10°C до +45°C
Точность.....	+/- 1 минута в месяц
Батарея резервного питания.....	NIMH 1.2В, ресурс > 100 часов
Габаритные размеры.....	37x65x65 мм.

Внимание!

Не подключайте к таймеру устройства с нагрузкой более 16 Ампер. Если необходима очистка таймера, отключите таймер от сети питания и протрите сухой мягкой тканью.

Не погружайте таймер в воду или другую жидкость!

Нагреватели и другие подобные устройства должны работать только под наблюдением. Производитель не рекомендует подключать такие устройства к таймеру.

Ищите на сайте www.blagovest.ru